A P P A R E I L

Leica Geosystems
Accesorios Originales

Original Accessories

HEXAGON

- when it has to be right

Leica Geosystems

ACCESORIOS DE BASTONES PARA PRISMAS

GHT63, Pinza de Bastón para el Soporte para Controlador

Pinza de bastón para sustentar los soportes GHT62, GHT66 o GHT78 en todos los bastones telescópicos.

Artículo: 767880

GHT64, Soporte para GFU o Módems GSM

Soporta GFU o módems GSM mediante abrazadera de presión y cinta de atado. Fijación posible en todos los bastones de plomada GNSS.

Artículo: 767896

GHT36, Base para Barra Telescópica en Trípode

Base con rosca 5/8", para montar en bastón telescópico en un trípode.

Artículo: 667236

GHT62, Soporte para Controladores CS10/15

Soporte ajustable de bastón para controladores CS10/15.

Artículo: 767879

GHT66, Soporte para

Soporte ajustable de bastón para controladores CS20.

Artículo: 807157

GHT78, Soporte para Bastón para Tableta CS35

Soporte ajustable para bastón para tableta CS35.

Artículo: 832127

HEXAGON

- when it has to be right Leica Geosystems

GSR2, Puntales Dobles

2 patas telescópicas, para colocación rápida de bastones de 25 mm de Ø.

Artículo: 555720

GSR111, Bípode

2 patas telescópicas, para colocación rápida. Para todos los bastones de plomada.

Artículo: 667319

GST6, Trípode Rápido

3 patas telescópicas para una sujeción estable. Para bastones de plomada de 25 mm de Ø.



Artículo: 560138

GZW12, Extensión de Bastón TPS

Extensión para todos los bastones de plomada con perno enchufable, longitud 1,0 m.

Artículo: 403428

GHT65, Soporte para Trípode para Controlador CS10

Para sujetar un controlador CS10 o CS15 a un trípode.

Artículo: 795129

GLS18, Extensión de Bastón GNSS

Extensión de 1 m (3.28 ft) para bastones con rosca 5/8".

Artículo: 667222